

## Подключение кабеля противотуманной фары VW Golf 4 / Bora

---



**Внимание!!!**

При монтаже необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный неправильной установкой или эксплуатации!

### Необходимые запчасти.

- Головной свет с интегрированными противотуманными фарами.
- Выключатель свет с возможность включения противотуманных фар
- Дополнительный блок реле, если нет свободного места в основном  
**8D0 937 503 E**
- Реле (53) VW **141 951 253 B**
- Пластиковые стяжки для кабеля



- Установите фары головного света с противотуманными фарами на автомобиль
- На существующих 10 пиновых разъемах, подключения фар, удалите заглушки с пина 2.
- Короткий провод, с уплотнением, подключается к левой фаре в ПИН 2
- Длинный провод, с уплотнение, подключается к правой фаре в ПИН 2
- Оставшийся провод проложите в двигательном отсеке к блоку реле, расположенному в салоне автомобиля
- Подключите провод от противотуманных фар в ПИН 2 разъема реле 53
- Установите разъем реле 53 в блок реле
- Три провода от разъема реле 53 подключите по следующей схеме:  
Серо-желтый в ПИН 8 разъема переключателя света  
Белый провод – предохранитель 18 (S18)  
Серый провод – предохранитель 3 (S3)
- Установите реле 53 в блоке реле.
- При необходимости замените переключатель с функцией отдельного включения передних и задних противотуманных фар.